

## COMO ELIMINAR LENTIDÃO DE IMPRESSÃO DAS LINHAS 5000 E 8000?

### Procedimento

Este procedimento é aplicável e toda linha de multifuncionais 8000 e impressoras 5000.

**Impressoras:**

Abrir a tampa Frontal e pressionar a tecla Go 3 vezes seguido

**MFC/DCP:**

Abrir a tampa Frontal e pressionar a tecla ampliar/Reduzir